

Directives d'installation des fenêtres



Préparation

- ✓ Avant de commencer, vérifiez de nouveau les dimensions de la fenêtre en la plaçant contre l'ouverture brute pour éviter tout problème après que vous ayez retiré la fenêtre originale.
- ✓ Il doit y avoir un jeu d'au moins 1/4" entre la fenêtre et l'ouverture brute.

Ajustement et fixation

- ✓ La fenêtre doit être d'équerre, d'aplomb et de niveau.
- ✓ Les cales devraient être placées à au moins 4" à 6" des coins pour permettre l'expansion thermique.
- ✓ Fixez le cadre au mur en vissant à travers le cadre et les cales.
- ✓ Les vis doivent être posées à environ tous les 16" centre à centre.
- ✓ Percez ou vissez dans le seuil de la fenêtre n'est généralement pas recommandé. **

Isolation

- ✓ Pour éviter la déformation du cadre, ne mettez pas excessivement de matériau isolant et n'utilisez pas de mousse expansive lorsque vous isolez.
- ✓ Si vous utilisez une mousse non expansive, faites-le avec prudence puisque certaines marques peuvent gonfler de 5 % à 30 %..

** Si vous percez dans le seuil, il est nécessaire d'utiliser du silicone sur la vis, de remplir le trou et de recouvrir avec le cache-vis.

Fenêtres à battant ou à auvent

- ✓ Si votre fenêtre à battant ou à auvent est dotée de serrures batteuses, **les gâches doivent être fixées** en posant la vis à tête bombée de 3/8", incluse dans le sac de vis, dans le trou supplémentaire de la gâche. Cela empêchera la gâche de se déplacer.

✓

- ✓ Si votre fenêtre à battant est dotée d'un verrou multipoints, la pose des vis d'installation peut se faire derrière la barre d'assemblage coulissante. La barre d'assemblage peut être retirée en enlevant les vis des guides-barres en plastique. Lorsque vous réinstallerez les vis, assurez-vous de ne pas trop serrer puisque les filets peuvent facilement endommager le mordant sur le vinyle.

Directives d'entretien

- ✓ Les surfaces de la fenêtre et toutes les surfaces de quincaillerie intérieure peuvent être nettoyées avec une solution de liquide à vaisselle doux.
- ✓ N'utilisez pas de produits abrasifs.
- ✓ Assurez-vous d'enlever toutes les saletés et tous les débris qui pourraient se trouver dans le rail du seuil afin d'assurer un bon drainage (un accessoire d'aspirateur peut être utilisé).
- ✓ Assurez-vous que tous les trois ou les fentes de drainage exposés ne sont pas obstrués.
- ✓ Appliquez périodiquement un lubrifiant de silicone sur toutes les pièces mobiles.
- ✓ Les moustiquaires peuvent être nettoyées avec la brosse douce de votre aspirateur.
- ✓ N'utilisez pas de laveuse à pression puisque cela peut endommager la mèche de la moustiquaire.
- ✓ Pour nettoyer les surfaces vitrées, utilisez un nettoyant à vitres.